

TRÅDFRI



Design and Quality
IKEA of Sweden

FUNKTIONER FOR TRÅDLØS TÆND-/SLUKKONTAKT

TÆND – ØG belysning

Tryk på kontakten for at tænde dit IKEA Home smart-produkt. Tryk på knappen, og hold den inde for at øge belysningen.

SLUK – DÆMP belysning

Tryk på kontakten for at slukke dit IKEA Home smart-produkt. Tryk på knappen, og hold den inde for at dæmpe belysningen.

 **Parring:** Føj IKEA HOME smart-produkter til dit system. Se anvisningerne nedenfor.

SÅDAN TILFØJER DU ENHEDER TIL DIN TRÅDLØSE TÆND-/SLUKKONTAKT

Når den trådløse tænd-/slukkontakt sælges sammen med et IKEA Home smart-produkt (i samme pakke), er de allerede parret. Du kan tilføje flere produkter ved at gentage nedenstående trin:

Sørg for, at hovedstrømmen er tændt.

- 1 Hold tænd-/slukkontakten tæt på den IKEA Home smart-enhed, du vil tilføje (ikke mere end 5 cm væk).

- 2 Tryk på parringsknappen, og hold den inde i mindst 10 sekunder. Du finder parringsknappen under dækslet på bagsiden.
- 3 En rød indikatorlampe på tænd-/slukkontakten lyser. På din IKEA Home smart-enhed dæmpes indikatoren for parring og blinker én gang, hvilket angiver, at parring er gennemført.

Op til 10 IKEA Home smart-produkter kan parres med 1 tænd-/slukkontakt.

Sørg for at parre dem et ad gangen. Hvis IKEA Home smart-produkterne er tæt på hinanden, skal du slukke for strømmen til de produkter, der allerede er blevet parret.

SÅDAN NULSTILLES ENHEDEN TIL FABRIKSINDSTILLINGEN

For trådløs tænd-/slukkontakt:

Tryk på parringsknappen 4 gange inden for 5 sekunder.

SKIFT AF BATTERI

Når den trådløse tænd-/slukkontakt bruges regelmæssigt og som tiltænkt, holder batteriet i ca. 2 år.

Når det er tid til at skifte batteriet, blinker en rød LED, når du trykker på tænd-/slukkontakten. Åbn dækslet på bagsiden, og udskift batteriet med et nyt batteri af typen CR2032.

FORSIGTIG!

Hvis der isættes et batteri af en forkert type, kan det medføre eksplosionsfare. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.

VIGTIGT!

- Den trådløse tænd-/slukkontakt må kun bruges indendørs og ved temperaturer på mellem 0 °C og 40 °C.
- Lad ikke den trådløse tænd-/slukkontakt ligge i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde, da den kan blive overophedet.
- Rækkevidden mellem den trådløse tænd-/slukkontakt og modtageren er målt i fri luft. Forskellige bygningsmaterialer og enhedernes placering kan påvirke rækkevidden af det trådløse signal.

VEDLIGEHOLDELSERANVISNINGER

For at rengøre den trådløse tænd-/slukkontakt skal du tørre den af med en blød, tør klud.

BEMÆRK!

Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da de kan beskadige produktet.

TEKNISKE DATA

Type: E1743 trådløs tænd-/slukkontakt

Indgangsspænding: 3-V-batteri af typen CR2032

Rækkevidde: 10 m i fri luft

Må kun bruges indendørs

Driftsfrekvens: 2.405-2.480 MHz

Udgangseffekt: 3 dBm

Producent: IKEA of Sweden AB

Adresse:

Box 702, SE-343 81 ÄLMHULT, SVERIGE



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra

husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.